

Prière de conserver cette section et votre preuve d'achat.



340 Larivière Ave Rouyn-Noranda, QC
J9X 4H6
Téléphone : (819) 762-7747

ENTRETIEN

Afin de préserver longtemps vos armoires et la garantie s'y rattachant, nous avons conçu un guide d'entretien général pour tous les produits. En plus de l'entretien général, nous vous invitons à suivre les recommandations spécifiques pour chacun des produits. Les traiter comme n'importe quel produit de qualité se retrouvant dans votre maison.

Après l'installation

Après l'installation, une couche de poussière se sera accumulée sur les modules. Nous vous recommandons de nettoyer les modules avec un linge légèrement humide et de les assécher immédiatement avec un linge propre et sec.

NE PAS utiliser de détergent abrasif.

GARANTIE

Toutes les clauses de garanties sont inscrites au dos de votre contrat. De façon générale, la garantie couvre le jaunissement prématuré, le délaminage et/ou le décollement, l'écaillage et le fendillement ainsi que tout autre vice apparent ou caché qui affecterait la qualité du produit ou qui entraînerait une détérioration prématurée. Les garanties excluent cependant toutes défauts qui résulteraient d'une utilisation abusive et/ou non conforme aux règles de l'art reconnues dans l'industrie.

ENTRETIEN GÉNÉRAL POUR TOUS LES PRODUITS

1. Laver l'intérieur des armoires avec un savon doux, rincer et essuyer.
2. Immédiatement après l'installation, nettoyer les armoires avec un linge humide et un savon doux (*sauf pour la laque : voir les précisions ci-après).
3. Ne pas utiliser un produit nettoyant concentré, un produit décapant ou un solvant pour nettoyer les armoires.
4. Ne pas nettoyer, frotter ou récuser avec un tampon abrasif et/ou une laine d'acier.
5. Essuyer immédiatement tout liquide renversé accidentellement.
6. Éviter d'utiliser une trop grande quantité d'eau lorsque vous lavez vos planchers car l'eau peut s'infiltrer en dessous des coups de pied et les endommager ou encore causer de la moisissure.
7. Éviter l'accumulation de poussière et de graisse afin de ne pas occasionner de taches permanentes.
8. Éviter les changements brusques de température et les variations du taux d'humidité.
9. Éviter de laisser un linge humide sur les portes (ex : linge à vaisselle ou serviette à main).
10. Éviter une exposition directe des caissons aux rayons ardents du soleil afin de les protéger contre la décoloration.

ENTRETIEN SPÉCIFIQUE

THERMOPLASTIQUE:

1. Ne pas exposer les caissons à une source de chaleur excédant 85°C (185°F) par exemple : grille-pain, bouilloire ou autre appareil ménager du même type. Les produits soumis à des températures de plus de 85°C (185°F) sont exclus de la garantie.

BOIS :

Nous vous recommandons de polir les portes deux fois par année. Pour ce faire, utiliser une cire SANS silicone sur un caisson propre et sec afin d'en restaurer l'apparence originale. NE PAS utiliser de cire en pâte car celle-ci créera une accumulation de poussière et d'odeurs.

MÉLAMINE :

Pour nettoyer, utiliser un linge légèrement humide et assécher les surfaces à l'aide d'un linge propre et sec. Pour toute matière huileuse ou grasseuse, utiliser un savon à vaisselle ou un savon doux dilué dans de l'eau chaude et bien assécher par la suite avec un linge propre et sec. NE PAS utiliser d'encaustique, de pâte, de détergent abrasif ou de cire sur ces matériaux.

MÉLAMINE POLYESTER:

1. Ne pas exposer les caissons à une source de chaleur excédant 148°C (300°F), par exemple : grille-pain, bouilloire ou autre appareil ménager du même type. Voir mélamine.

LAQUE :

1. La laque atteint sa résistance maximale après 30 jours : il est donc fortement recommandé d'attendre ce délai avant de nettoyer l'extérieur des caissons avec du savon doux. Vous pouvez cependant laver l'intérieur des caissons (matériaux en mélamine seulement) avec un

savon doux en prenant soin de rincer et d'essuyer.

2. Utiliser une cire SANS silicone sur un caisson propre et sec afin d'en restaurer l'apparence originale.

À ne pas faire

- Ne pas laisser de linge humide sur les portes ou sur les modules
- Ne pas utiliser de nettoyeur abrasif – ce type de nettoyeur endommage le fini des modules
- Ne pas utiliser de produit contenant du silicone, de l'ammoniaque ou de la cire
- Ne pas nettoyer les surfaces à sec, car certaines particules de poussière pourraient égratigner le fini des modules
- Éviter tout écart extrême de température, celle-ci doit demeurer constante et le taux d'humidité se situer entre 20 % et 50 % (une trop grande variation de température ou un fort taux d'humidité causera l'expansion de la contraction des composantes des modules, ce qui altérera le fini des modules
- Les fours autonettoyants produisent une chaleur très élevée, spécialement si les joints ne sont pas étanches ou adéquatement scellés. Nous vous recommandons d'enlever les portes et tiroirs lors de ce procédé; nos charnières faciles à enlever et à réinstaller faciliteront l'opération
- Il est recommandé de ne pas utiliser de petits appareils électroménagers tels cafetière, grille-pain ou gril directement dessous les modules de haut, car la température excessive et l'humidité que dégagent ces appareils pourraient endommager les modules
- Il est recommandé d'éviter l'exposition plein soleil, car les rayons du soleil peuvent causer une décoloration prématurée des modules
- Éviter d'utiliser une trop grande quantité d'eau lorsque vous lavez vos planchers, car l'eau peut s'infiltrer en dessous des bases et les endommager ou causer de la moisissure.